

Geluid via de beamer laten lopen

Sluit de mini jackplug in de audio output

Doe de beamer aan en druk op de menu knop nu zie je de instellingen.

Druk op de pijltjes toets na rechts dan kom je geluid instellingen tegen.

Ga met de pijltjes toets na beneden en druk op oké nu kan je de instellingen geluid aan of uit zetten.

Als je via een Laptop aansluit kan hij uit bij andere bronnen kan hij aan zodat het geluid via de beamer loopt.

Als er op een andere bron ook een audio output zit dan kan deze ook uit gezet worden, dan sluit je hem niet via de beamer aan maar via de andere bron vb. kpn kastje etc

